


⚠ Importante


La válvula debe estar cubierta por el precinto de seguridad.

No aceptar envases sin este precinto oficial o con el precinto dañado.



¿Cómo retirar el precinto rígido de seguridad?



1) Perforar el sello que contiene el **código QR** utilizando un **destornillador plano**, ejerciendo presión sobre el centro del mismo.



2) Una vez perforado el sello, introducir el destornillador hasta el fondo del tapón, de manera que coincida con la ranura interna diseñada para su apertura.




3) Girar el destornillador de izquierda a derecha (sentido horario) hasta lograr el desenroscado completo y luego **retirar el tapón completo**.


BUTANO

10 kg y 15 kg


1 Antes de conectar la garrafa, controlar:



La garrafa debe estar parada, en un lugar ventilado.



Las abrazaderas deben estar ajustadas.



La válvula de la garrafa y la llave de paso del artefacto deben estar cerradas.



No debe haber fuego alrededor.




No debe haber resistencias eléctricas funcionando ni se deben encender cigarrillos.



La manguera debe estar en buen estado, ser apta para la presión de trabajo y resistente a los gases de hidrocarburos.

2 Una vez conectada la garrafa



Abrir en sentido antihorario lentamente la válvula.




Verificar con agua jabonosa que no haya pérdidas en la propia válvula ni en las conexiones.

3 Muy importante



Antes de conectar el cilindro verificar que las instalaciones estén en condiciones.



El envase debe ser conectado exclusivamente a artefactos, reguladores, accesorios, etc., aprobados para el uso con gas licuado de petróleo (GLP). Caso contrario, se advierte del serio peligro.



Está prohibido el uso del gas licuado contenido en este recipiente como combustible en automotores.

4 En caso de advertirse una fuga



Cerrar la válvula.




No encender ni apagar luces y/o linternas hasta haber reparado la pérdida.



Ventilar el lugar.

5 Si el producto ardiera



Cerrar la válvula en sentido horario para extinguir la llama.



Si el fuego no se apagara, evitar el contacto con combustibles vecinos y extinguir con matafuegos o trapos húmedos.




Si la llama se extinguiera pero la pérdida continuara, desconectar el envase del artefacto y llevar la garrafa a un espacio ventilado.



En ambos casos, comunicarse con el destacamento de bomberos y con el proveedor.

PROPANO


45 kg



El lugar donde esté instalado se usará exclusivamente para ese fin, manteniéndolo limpio y libre de elementos extraños.

En el caso de advertirse una fuga, cerrar la válvula y no encender ni apagar luces en las cercanías, no ayudarse con linternas comunes hasta tanto la pérdida haya sido subsanada y el lugar esté correctamente ventilado.

Antes de conectar el cilindro verificar que las instalaciones estén en buenas condiciones.



Para conectar o desconectar este cilindro, mantener cerrada la válvula del mismo y verificar que no haya llamas, resistencias eléctricas encendidas o personas fumando en las proximidades.

Una vez conectado, verificar que la totalidad de las "llaves de paso" o válvulas propias de cada artefacto estén en posición "cerrado", luego abrir lentamente la válvula del cilindro y verificar con agua jabonosa que no haya pérdidas tanto en la conexión como en la válvula.

Si el producto de la pérdida se inflamase, cerrar la válvula para su extinción.

En caso de que la llave del regulador no cerrase totalmente y continuara encendida la llama, dejar que la misma continúe ardiendo, cuidando que no se extienda a elementos combustibles vecinos. De extinguirse la llama y continuar la pérdida, desconectar el envase del artefacto y llevarlo a un espacio abierto con buena circulación de aire, y en ambos casos, comunicarse con el destacamento de bomberos y con el proveedor del envase.

En caso de que las llamas alcancen elementos u objetos vecinos, extinguirlas con matafuego o trapos húmedos.

Empresa fraccionadora: **Gas 10 — Dolores Gas** - TEL.: 011 4384-5875

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME A BOMBEROS

Por denuncias acudir al Servicio del Consumidor.

Consultas o reclamos al teléfono 0800-222-7376 (opción Programa Hogar)

PROGRAMA HOGAR

<https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/programa-hogar/consultas>



Argentina.gov.ar

Secretaría de Energía